

Памятка по выбору места установки кондиционера

1. Выбор места для установки внутреннего блока.

- внутренний блок нельзя устанавливать:
 - а) над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
 - б) В помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
 - в) Непосредственно над кроватью или рабочим местом.
 - г) Там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Впускное и выпускное отверстия сплит-системы не должны быть заблокированы какими-либо предметами. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой.
 - д) С перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам установки должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.
- на сплит-систему не должен падать прямой солнечный свет.
- вокруг внутреннего блока должно быть достаточно места для не затрудненного ухода и технического обслуживания (рекомендуемые минимальные расстояния: от потолка - не менее 10 см, от пола - не менее 230 см, по бокам - не менее 15 см).
- рабочее напряжение 220-240 В.
- установка сплит-системы не включает в себя проведение работ по заземлению. Отсутствие надлежащего заземления может привести к поражению электрическим током, возгоранию и другим опасным последствиям.

2. Выбор места для установки наружного блока.

- вокруг наружного блока должно быть достаточно места для не затруднительной циркуляции воздуха (рекомендуемые минимальные размеры: сверху – не менее 10 см, снизу – не менее 50 см, по бокам – 40 см).
- рядом с блоком не должны находиться источники тепла, горючих газов.
- наружный блок не следует устанавливать в излишне запыленных и ветреных местах.
- наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении.

3. Установка сплит-системы производится строго с соблюдением инструкции по установке, которая входит в комплект документации купленной сплит-системы.